

8. ระบบการรองพื้น รองพื้นกันยางไม้/รองพื้นอุดร่องเสี้ยน

8.4 น้ำยารองพื้นกันยางไม้ B-2000 / น้ำยารองพื้นไม้อุดร่องเสี้ยน B-2400 ภายใน, ไซวलयไม้, สุตรน้ำมัน, รองพื้นกันยางไม้ / ภายใน, ไซวलयไม้, สุตรน้ำมัน, อุดร่องเสี้ยน กันยางไม้ดีเยี่ยมไม่ต้องว๊อชแลค ไม่ต้องตีแป้งให้ยุ่งยาก ไม่บดบังลายไม้



- ชิมลกลวสุ้เนื้อไม้ ประสิทธิภาพในการป้องกันยางไม้ดีเยี่ยมสุด
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ทำให้สีกับหน้าชั้นฟิล์มเร็ว และเมวามมากขึ้น



- DVD สาธิต ใน YouTube
- อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม
 - เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
 - ฟิล์มสีใส โปร่งแสง ไซวलयไม้ได้ชัดเจน

คุณสมบัติเด่น :

- ชิมลกลวสุ้เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันยางไม้ได้สูงสุด
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ทำให้สีกับหน้าชั้นฟิล์มเร็ว และเมวามมากขึ้น
- ป้องกันการเปลี่ยนสีไม้จากยางไม้
- เป็นสีรองพื้นชนิดฟิล์มสีใส สามารถเห็นลายไม้ได้อย่างชัดเจน
- เปิดฝาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้สิ้นเปลือง

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับไม้ที่มียางมาก เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน ไม้หลุมพวย ราวไปจนถึงไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น ไม้สน ไม้ยาง ฯ

ระบบการใช้งาน :

- 1. การเตรียมพื้นผิว**
 - กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
 - พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องขจัดเชื้อราออกให้หมด โดยใช้ยาฆ่าเชื้อราแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
 - กรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **ทินเนอร์ M - 77**
- 2. การทาสีรองพื้น**
 - ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ **เมเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
 - ควรคน **เมเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2000** ให้ทั่วทั้งก่อนทาและระหว่างทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์
 - ทาด้วยน้ำยารองพื้นกันยางไม้ **เมเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2000** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งประมาณ 1- 2 ชม. โดยไม่ต้องขัดหรือลูบด้วยกระดาษทราย
 - ควรคน **เมเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2400** ให้ทั่วทั้งก่อนทาและระหว่างทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์
 - การรองพื้นอุดร่องเสี้ยน **เมเยอร์ แซนดิง ซิลเลอร์ B-2400** จำนวน 2 เที่ยว (ที่ระยะประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนทาเที่ยวถัดไป)
 - หลังจาก **เมเยอร์ แซนดิง ซิลเลอร์ B-2400** แห้งตัวแล้ว ขัดหรือลูบตบแต่งด้วยกระดาษทรายเฉพาะบริเวณที่ไม่สม่ำเสมอเท่านั้น
 - อุดโป๊วแต่งรูหรือรอยหวัดตุ้ ด้วย **เมเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด ควรเลือกเม็ดสีให้มีความใกล้เคียงกับไม้
 - ทาด้วย ผลิตภัณฑ์สีน้ำมันเมเยอร์ ตามที่ต้องการ

คุณสมบัติเด่น :

- อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม และปรับพื้นผิวของไม้ได้เรียบสม่ำเสมอ ทดแทนการลวแป้งแบบเดิม
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ฟิล์มสีใส โปร่งแสง ไซวलयไม้ได้ชัดเจน
- ชิมลกลวสุ้เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูง
- ทนทาน แข็งแรง เสมือนรองพื้นด้วยโพลียูรีเทน
- ไม่มีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลส จึงไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองตัว
- เปิดฝาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้สิ้นเปลือง

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ธรรมชาติทุกประเภท

การปกคลุมพื้นที่ : 40 - 45 ตารางเมตร / เที่ยว / แกลลอน
ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

เจดสี รองพื้นกันยางไม้ B-2000 / รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-2400



ภาพระบบการใช้งาน :

<p>1. การเตรียมพื้นผิว</p>  <p>เมเยอร์ ทินเนอร์ M-77</p>	<p>2. การทาสีรองพื้น</p>  <p>รองพื้นกันยางไม้ B-2000 + เมเยอร์ วูดฟิลเลอร์ + รองพื้นอุดร่องเสี้ยน เมเยอร์ B-2400</p>
<p>3. การทาสีกับหน้า</p> 	<p>เคล็ดล้น</p>  <p>รองพื้นกันเชื้อรา ปลวก เมเยอร์ B-6900</p>

