

8. ระบบการรองพื้น รองพื้นกันยางไม้/รองพื้นอุดร่องเสี้ยน

8.4 น้ำยารองพื้นกันยางไม้ B-2000 / น้ำยารองพื้นไม้อุดร่องเสี้ยน B-2400

ภายใน, ไขว้ลายไม้, สูดร่น้ำมัน, รองพื้นกันยางไม้ / ภายใน, ไขว้ลายไม้, สูดร่นน้ำมัน, อุดร่องเสี้ยน
กันยางไม้ดีเยี่ยมไม่ต้องว๊อคแลค ไม่ต้องตีแป้งให้ยุ่งยาก ไม่บดบังลายไม้



ซึมลึกลงสู่เนื้อไม้
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ยางไม้ดีเยี่ยม



เสริมประสิทธิภาพ
การยึดเกาะให้สีกับหน้า



ทำให้สีกับหน้าชั้นฟิล์มเร็ว
และยาวนานมากขึ้น



DVD สาริต
ใน YouTube



อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม



เสริมประสิทธิภาพ
การยึดเกาะให้สีกับหน้า



ฟิล์มสีใส โปร่งแสง
ไขว้ลายไม้ได้ชัดเจน

คุณสมบัติเด่น :

- ซึมลึกลงสู่เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันยางไม้ได้สูงสุด
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ทำให้สีกับหน้าชั้นฟิล์มเร็ว และยาวนานมากขึ้น
- ป้องกันการเปลี่ยนสีไม้จากยางไม้
- เป็นสีรองพื้นชนิดฟิล์มใส สามารถเห็นลายไม้ได้อย่างชัดเจน
- เปิดฝาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้สลับแปร

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับไม้ที่มียางมาก เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน ไม้หลุมพวย
รวบไปจนถึงไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น ไม้สน ไม้ยาง ฯ

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหล่น หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องขจัดเชื้อราออกให้หมด โดยใช้ยาฆ่าเชื้อราแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- กรณีที่ไม่มียาง ควรขัดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **ทินเนอร์ M-77**

2. การทาสีรองพื้น

- ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ควรคน **เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2000** ให้ทั่วทั้งก่อนทาและระหว่างทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์
- ทาด้วยน้ำยารองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2000** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 ชม. โดยไม่ต้องขัดหรือลูบด้วยกระดาษทราย
- ควรคน **เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2400** ให้ทั่วทั้งก่อนทาและระหว่างทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์
- การรองพื้นอุดร่องเสี้ยน **เบเยอร์ แซนดิง ซิลเลอร์ B-2400** จำนวน 2 เที่ยว (ทิ้งระยะประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนทาเที่ยวถัดไป)
- หลังจาก **เบเยอร์ แซนดิง ซิลเลอร์ B-2400** แห้งตัวแล้ว ขัดหรือลูบตกแต่งด้วยกระดาษทรายเฉพาะบริเวณที่ไม่สม่ำเสมอเท่านั้น
- อุดโป๊วแตงรูหรือรอยหวัดเตป ด้วย **เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด ควรเลือกแดดสีให้มีความใกล้เคียงกับไม้
- ทาด้วย ผลิตภัณฑ์สีน้ำมันเบเยอร์ ตามที่ต้องการ

คุณสมบัติเด่น :

- อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม และปรับพื้นผิวของไม้ได้เรียบสม่ำเสมอ ทดแทนการลวแป้งแบบเดิม
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ฟิล์มสีใส โปร่งแสง ไขว้ลายไม้ได้ชัดเจน
- ซึมลึกลงสู่เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูง
- ทนทาน แข็งแรง เหนือรองพื้นด้วยโพลียูรีเทน
- ไม่มีส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน จึงไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองตัว
- เปิดฝาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้สลับแปร

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ธรรมชาติทุกประเภท

การปกคลุมพื้นที่ : 40 - 45 ตารางเมตร / เที่ยว / แกลลอน

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน

เจดสี รองพื้นกันยางไม้ B-2000 / รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-2400



สีใส

ภาพระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77

2. การทาสีรองพื้น



รองพื้นกันยางไม้
B-2000



เบเยอร์
วูดฟิลเลอร์



รองพื้นอุดร่องเสี้ยน
เบเยอร์ B-2400

3. การทาสีกับหน้า



เคล็ดลึกลับ



รองพื้นกันเชื้อรา ปลวก เบเยอร์ B-6900

